

# Beüzemelési utasítás ventilátorokhoz

## 1. Bevezetés

Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TME-nél vásárolt. Környezettudatos szemléletünk megnyilvánulásaként átadjuk Önnek ezt a rövidített használati utasítást. Kérjük, hogy a berendezéssel végzendő munka megkezdése előtt szíveskedjen azt figyelmesen elolvasni. Lépjen be a [www.tme.eu](http://www.tme.eu)-ra. A rövidített használati utasításban szereplő rajzok csak illusztrációk, és eltérhetnek a tárgy tényleges kinézetétől, de ez nem befolyásolja a termék alapvető tulajdonságait.

## 2. Rendeltetés

Elektronikai áramkörök és villamos berendezések hűtésére szolgáló berendezés.

## 3. Felkészülés a munkára és használat

- Csatlakoztassa a berendezést a polaritásával egyezően, megfelelő feszültségre.

## 4. Biztonsági szempontok

- Ne lépje túl a berendezés névleges üzemi paramétereit.
- Szűrővel ellátott ventilátor telepítését és villamos bekötését csak villamosipari szakember végezheti a helyi energiaszolgáltató előírásainak betartásával.
- Tekintettel arra, hogy a berendezés fix beépítésű, ezért az összes pólushoz megszakítót kell telepíteni.
- Az installációnak biztosítania kell a megfelelő biztonsági eszközöket és az áramütés elleni védelmet.
- A szűrős ventilátor az I. védelmi osztályba tartozó földelt berendezés.
- A berendezés nem használható, ha megsérült vagy ha helytelenül működik.
- Ne nyúljon a működő ventilátorhoz, ez testi sérülést okozhat.



**TME Hungary Kft.**

Ilka utca 46. 1/1, 1143 Budapest, Magyarország  
tel. +36 1 220 67 56, fax +36 1 273 03 28, [tme@tme.hu](mailto:tme@tme.hu), [www.tme.hu](http://www.tme.hu)

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cg. 01-09-905445, adószám: 14474345-2-42